Instalación **DRIVER**

CPU AIRCOOLER G-THORRI

1 CONEXIONES

Conecta el CPU Aircooler G-Thorri a la placa madre siguiendo las instrucciones del manual de uso.

Just **for you.**

2 DESCARGAR

visita www.jemip.io y descarga el pack de drivers oficiales

CPU AIRCOOLER G-THORRI BLANCO JEMIP GAMING

Just **for you.**

3 INSTALACIÓN

Descomprime el ZIP, abre la carpeta y ejecuta el instalador.

Si Windows muestra una alerta de seguridad, selecciona "Ejecutar de todas formas"

Just **for you.**

4 VERIFICACIÓN

Abre el programa desde el escritorio. La pantalla del CPU Aircooler G-THORRI debería mostrar las metricas correspondiente de tu PC.

Si la pantalla no enciende, verifica que la instalación del CPU Aircooler esté correcta y en buenas condiciones.

Just **for you.**

Descubre más productos en nuestra página web.

Escanea

Just **for you.**